

Schraubfitting mit Verbundrohr montieren | Montage Anleitung | Tipps & Tricks

URL: [Video ansehen](#)

In dem Video "Schraubfitting mit Verbundrohr montieren" wird eine detaillierte Anleitung zur Montage von Wasserverbundleitungen gegeben, insbesondere von Schraubverbindungen. Der Vortragende erklärt die verschiedenen Rohrgrößen und Wandstärken, die notwendigen Werkzeuge sowie die Vor- und Nachteile von Schraub- und Pressfittings. Besonderes Augenmerk liegt darauf, wie man das Verbundrohr richtig vorbereitet und die Verbindung sicher und stabil herstellt.

Stichpunkte:

- **Rohrgrößen und Wandstärken:** Es werden drei handelsübliche Aluminium-Verbundrohre (16 mm, 20 mm, 26 mm) sowie die unterschiedlichen Wandstärken (2 mm und 4 mm) erklärt.
- **Werkzeuge:** Notwendige Werkzeuge zur Montage umfassen eine Rohrschere, einen Multikalibrierer und eine Rohrzange.
- **Vorteile von Schraubfittings:** Schraubverbindungen sind einfacher zu handhaben und benötigen kein spezielles Werkzeug, im Gegensatz zu Pressfittings.
- **Vorbereitung der Rohre:** Die richtige Schnittführung und Entgratung des Rohres sind entscheidend für eine passgenaue Verbindung.
- **Montageprozess:** Der Montageablauf umfasst das Anbringen der Überwurfmutter, des Fixierrings und der Dichtgummis, bevor die Schraubverbindung final geschlossen wird.

Quelle: Fachkräftemangel auf YouTube

Einstelldatum: 18.10.2023

Revision #1

Created 26 February 2025 16:30:54 by Admin

Updated 26 February 2025 16:30:54 by Admin